



Instrucciones de montaje


Protectores Laterales




Para el montaje y desmontaje de los protectores MTG Systems ProMet se requiere una herramienta extractora. Se recomienda el uso de prendas de protección: casco, guantes y gafas.




Para facilitar el montaje y desmontaje de los protectores se recomienda posicionar el cazo de forma que los dientes queden mirando ligeramente hacia arriba.




Limpiar bien las bases del protector lateral y los alojamientos de los retenedores, para permitir el montaje posterior del nuevo protector.




Introducir el retenedor en los orificios tal y como muestra el dibujo.




Montar el protector




Insertar el pasador manualmente hasta que haga tope.



Herramienta extractora. Es una herramienta de cabezal cuadrado de medidas estándar.




Colocamos el cabezal cuadrado de la herramienta extractora en la cavidad del pasador y giramos el pasador en sentido agujas del reloj.




Colocamos un tapón para evitar que la cavidad cuadrada del pasador se llene de tierra, ahorrando así tiempo de limpieza en el desmontaje.


Instrucciones de desmontaje



Sacamos el tapón para poder extraer el pasador mediante la herramienta extractora.




Colocamos el cabezal cuadrado de la herramienta en la cavidad del pasador y giramos el pasador en sentido contrario a las agujas del reloj.




Extraer manualmente los pasadores, liberando el protector. Desmontar el protector.

Instrucciones de montaje


Protectores de cuchilla




Colocar el retenedor dentro del bloque.



Posicionar el protector en la cuchilla (con las dos bases) haciendo contacto con la parte frontal de la cuchilla.




Posicionar el bloque.



Insertar el pasador.



Girar el pasador en el sentido de las agujas del reloj.



Colocar el tapón.


Instrucciones de desmontaje




Sacar el tapón.



Girar el pasador en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Sacar el bloque con la ayuda de un destornillador.



Sustituir el protector por uno nuevo.